無線中繼「AP+WDS」模式 設定教學

需求用途:提供兩台以上易天納天線,無線橋接訊號到各指定易天納中繼延伸訊號再回應。 例如:由A點發訊端接上中華電話光纖機,無線發送到指定B點接收再回傳給A點回應, 則B點接收端設備可以就近透過B點AP連回到A點,下載連線速率才可以達到最快速度。



連接設定:從 POE 供電的 LAN 埠接上網路線,另一端網路線再接到電腦網卡 RJ-45 孔位。 教學系統:使用 Windows XP 系統教學畫面,Windows 7 系統使用者請再參考。 【WDS】或【AP+WDS】意思:兩端易天納(兩地)無線訊號對傳/分享頻寬,發送/接收設備可 無線跟有線同時接收訊號,並可建構區域網路資源分享。會互設 Mac 身份不讓其他者利用。

設定為【WDS】或【AP+WDS】模式前準備事項:(建議兩邊都設定 AP+WDS 模式) 1.設定電腦內建網卡為手動 IP 位置,才能跟易天納的裸板分享器互相溝通設定/指派。

桌上/筆記電腦設定步驟(XP系統):【開始】 【控制台】 【網路連線】按2下 【區域連線】按右鍵 選【內容】 下拉式選擇【TCP/IP】 再選【內容】 選【手動 IP】 輸入 IP【192.168.2.254】,子網路遮罩【255.255.255.0】 【確定】。

桌上/筆記電腦設定步驟(Win 7 系統):【開始】 【控制台】 【檢視網路狀態及工作】 【變更介面卡設定】 【區域連線】按右鍵 【內容】 【第 4 版 TCP/IPv4】 【內容】 選【手動 IP】 輸入 IP【192.168.2.254】,子網路遮罩【255.255.255.0】 【確定】。 備註:AP 預設值為 192.168.2.1,輸入手動 IP 位置時,不能都預設值一樣 IP 位置會衝突。



☆ 進階	22 如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定 即,您必須動閉網路系統管理局正確的 IP 設定。	· 否
■ Realtek RTL8139/810x Family Fast E	○ 自動取得 IP 位址(0)	
🗹 📕 QoS Packet Scheduler 🔗 🔊	- ● 使用下列的 IP 位址 (S):	
REGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.7.5.0 Set Internet Protocol (TCP/IP)	IP 位址(I): 192.168 2.254	
	子網路遮罩(U): 255.255.255.0	
≤ < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > <	預設閘道(型):	.
描述	○自動取得 DNS 伺服器位址(B)	
傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定(TCPAP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能	● 使用下列的 DNS 伺服器位址 (Ξ):	1
力*	慣用 DNS 伺服器 (2):	
]連線後,在通知區域內顯示圖示(W)]在這個連線只有有限連線或沒有連線能力時通知我(M)	其他 DNS 伺服器 (<u>A</u>):	
		¥)
雌定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	取消

開始頁面 選左測【Management】 [Status] (BSSID)

MAC Address [00:e0:4c:a4:e6:50] (AA)

備註:這壹台易天納先暫定為代號 AA 發訊端使用 。



4.建議先開啟記事本記錄 Mac 位置:(記事本畫面先縮小留著)。

系統桌面 按右鍵【新增】 新增【文字文件】 複製 MAC【00:e0:4c:a4:e6:50】 :號先拿掉(設定 AP 時會產生) 【00e04ca4e650】(圈選複製貼上記事本) 貼上排序



5.接上另壹台易天納天線 要去先取得【另壹台的 MAC 位置】 跟【更改預設 IP 位置】。 請看上面 3 的動作,再另壹台重覆再作一次 MAC Address【00:e0:4c:a3:f4:1b】 代號 BB 貼上排序 :號先拿掉(設定 AP 時會產生) 【00e04ca3f41b】(圈選複製貼上記事本) 備註:請把網路線接到另一台供電易天納的 POE(LAN 埠)上,開啟新網頁輸入 192.168.2.1

/all System	
Uptime	0day:5h:19m:45s
Firmware Version	v2.5
Build Time	Mon Dec 12 18:12:23 CST 2011
ICS Wireless Configur	ration
Node	AP
ne Setting Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	RTK 11n AP
Channel Number	II BR
eload Setting Encryption	Disabled
and BSSID	00:e0:4c:a3:f4:1b
Associated Clients	0
TCP/IP Configura	tion
Attain IP Protocol	Fixed IP
IP Address	192.168.1.254
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.254
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:e0:4c:a3:f4:1b
WAN Configuration	on l
Attain IP Protocol	Getting IP from DHCP server
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Default Gateway	0000

6.(1)請順便更改另外這台易天納的預設 IP 位置,2 台以上 WDS 中繼需要不同 IP 位置。
(2)設定 DHCP 關閉,由發訊端 AA 提供虛擬 IP 位置透過這台接收端 BB 接收再發送。
選左測【TCP/IP Settings】 【LAN Interface】 IP Address 改為【192.168.2.2】
DHCP 選擇【Disabled】關閉 完成【Apply Changes】 完成【Reboot Now】
倒數 約 40 秒設定。





以上步驟,皆要設定為【WDS】、【AP+WDS】的準備事項,先處理可更方便後續設定順暢、 預防後續要設定內容時的確認,雖比較繁雜但可正確建立設定觀念及檢查兩者 AP 回應情況。

8. 設定【AA 發訊端】	】易天納步驟:	(請再接回網	I路線到.254頁	的 AP 上掛	操作)
開啟 IE 流覽器在網5	止列輸入:192.	168.2.1	〔Enter】,開	始進入無	線裸板 AP 設定。
選左測【Wireless】	【Basic Settin	igs】 Mod	e 模式【AP+	WDS】	SSID 訊號名稱
【隨意取名】 完成	【Apply Chang	ges】 完成	文【Reboot	Now】	倒數 40 秒設定。
備註:SSID 訊號名稱	〕:指發送訊號的	内名稱,可以	以隨意取名。	(例:WI-f	FI 或 123 皆可)
Channel Nur	nber 頻率範圍:	建議兩邊都	『設定 11,若	需要更改	以 6 或 1 為主。
若兩端遮蔽物餐	禮太多,兩邊 Ba	and【可改成	戈 802.11b】	,速度慢	但功率收發最強。
Createk WLAN AP Webserver	Windows Internet Explorer 2.1 WURN ACCESS Wireless Basi This page is used to confi your Access Point. Here y network parameters. Disable Wireless L Band: Mode: Network Type: SSID: Channel Width: Control Sideband: Channel Number: Broadcast SSID: WMM: Data Rate: Associated Clients: Enable Mac Clone (Enable Universal R SSID of Extended Interfa	該合管理系統 S Point ic Settings igure the parameters of you may change wirel AN Interface 2.4 GHz (B+G+N) AP+WDS マ Infrastructure マ WIFI-Link 40MHz マ Upper マ 11 マ Enabled マ Auto マ Show Active C (Single Ethernet Clie cepeater Mode (Acting ace: Reset	er wireless LAN clients Multiple AP Multiple AP ients nt) g as AP and client simul	P Webs x which may conne as well as wireles: taneouly)	Ct to



選左測【Operation Mode】 點選【Bridge】 完成【Apply Changes】 倒數 40 秒設定。



上面設定的畫面,使用 google 翻譯成中文供參考使用。

Gateway :

在這種模式下,設備應該通過 ADSL/ Cable Modem 的連接到互聯網。啟用 NAT 和 LAN 端口的 PC 共享同一個 IP 通過廣域網端口到 ISP。連接類型可以使用的 PPPOE, DHCP 客戶端, PPTP 客戶端, L2TP 客戶端或靜態 IP 設置在廣域網頁。

Bridge :

在這種模式下,所有的以太網端口和無線接口橋接在一起,NAT 功能被禁用。 不支持所有相關的廣域網功能和防火牆。

Wireless ISP :

在這種模式下,所有端口橋接在一起,無線客戶端將連接到 ISP 的接入點。啟用 NAT 和 以太網端口的電腦通過無線局域網共享同一個 IP 到 ISP。你必須設置的無線客戶端模式, 並在網站的調查頁面連接到 ISP AP。連接類型可以使用的 PPPOE,DHCP 客戶端, PPTP 客戶端,L2TP 客戶端或靜態 IP 設置在廣域網頁。 10.設定金鑰密碼,一般大家選擇都以【WEP】為主(速度慢、容易破解密碼), 建議可以參考改成設定【WPA】(速度快、無法破解)。

選左測【Security】 Encryption【WEP】 Encryption Key【輸入 10 個英數字】 完成【Apply Changes】 完成【Reboot Now】 倒數 40 秒設定。WEP:可選 擇 5 碼或 10 碼的英文數字(Key Format 下選擇)。

WPA:固定只能選擇8碼英文數字。

🏀 Realtek WLAN AP Webserver -	Windows Internet Explorer		
💽 🗢 🔊 http://192.168.1.25	4/home.asp		
🚖 我的最愛 🏾 🌈 Realtek WLAN	AP Webserver		
REALTER	WLAN Access Po	pint	
Site contents: Setup Wizard	Wireless Security	Setup	WEP 加密
 Operation Mode Wireless Basic Settings 	This page allows you setup the w could prevent any unauthorized a	ireless security. Turn on WEP or WPA by usin ccess to your wireless network.	速度慢、易破解
Advanced Settings	Select SSID: Root AP - RTK 1	1n AP 💌 Apply Changes Res	set
WDS settings	Encryption:	WEP	
Schedule	802.1x Authentication:		
TCP/IP Settings	Authentication:	Open System OShared Key 💿 Aut	0
QoS	Key Length:	64-bit 💌	
Management	Key Format:	Hex (10 characters)	
	Encryption Key:	1234567890	

選左測【Security】 Encryption【WPA】 Pre-Shared Key【輸入 8 個英數字】 完成【Apply Changes】 完成【Reboot Now】 倒數 40 秒設定。

<i>i</i> Realtek WLAN AP Webserver -	Windows Internet Explorer		
💽 🗢 🖻 http://192.168.1.25	4/home.asp		v 47 3
🚖 我的最愛 🏾 🏉 Realtek WLAN /	AP Webserver		
Se REALTER	WLAN Access Poi	int	
Site contents:	Wireless Security S	Setup	WPA 加密
Operation Mode Wireless	This page allows you setup the wirel could prevent any unauthorized acce	less security. Turn on WEP or WPA by using I ess to your wireless network.	······································
Advanced Settings	Select SSID: Root AP - RTK 11n	AP Y Apply Changes Reset	0
WDS settings	Encryption:	WPA	
Schedule	Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-S	shared Key)
Firewall	Pre-Shared Key Format:	Passphrase	
Management	Pre-Shared Key:	••••••	

選左測【WPS】 可以看到選擇的加密模式跟輸入的密碼再作確認。

11.設定 DHCP 關閉,由光纖機或 IP 管理器指派虛擬 IP 位置, AP 只單純發送虛擬位置。 選左測【TCP/IP Settings】 【LAN Interface】 DHCP 選擇【Disabled】關閉 完成 Apply Changes】 完成【Reboot Now】 倒數 40 秒設定。 若是需要更改 IP 位置,不想使用預設 IP 位置,也可一併作更改設定。 (前端有裝 IP 管理器要以同網段位置為主,不同位置避免 IP 衝突迴圈)

LAN Interface Setup	
This page is used to configure the parameters for local area network which connects to the	

Site contents: Setup Wizard Operation Mode

Wireless

Advanced Se Security Access Contr WDS setting Site Survey WPS Schedule LAN Interface WAN Interfac Firewall QoS 🛅 Management

rity IP Address:	192 168 2 1
settings Subnet Mask-	255 255 255 0
Survey	233.233.233.0
Default Gateway:	0.0.0.0
dule DHCP:	Disabled V
Interface DHCP Client Range:	192.168.1.100 - 192.168.1.200 Show Client
Interface DHCP Lease Time:	480 (1 ~ 10080 minutes)
Static DHCP:	Set Static DHCP
Domain Name:	Realtek
802.1d Spanning Tree:	Disabled 💌
Clone MAC Address:	00000000000

12.兩端互相設定中繼 AP+WDS,只給指定的易天納接收並回應訊號,這個步驟最重要。 請先看上方步驟 4 跟步驟 5 內容, AA(發訊端)輸入 BB 接收端 Mac 位置: 00e04ca3f41b

選左測【WDS settings】 勾選【Enable WDS】 輸入 BB(Mac 位置)【00e04ca3f41b】 完成【Apply Changes】 完成【Reboot Now】 倒數 40 秒設定。(: 會自動產生)

 Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wireless Basic Settings Advanced Settings 	WDS Settings Wireless Distribution System uses wireless media to communicate with other APs Ethernet does. To do this, you must set these APs in the same channel and set M of other APs which you want to communicate with in the table and then enable th	, like the AC address e WDS.
Security WDS settings Site Survey WPS Schedule TCP/IP Settings	 ☑ Enable WDS MAC Address: Data Rate: Comment: ▲uto 	涩會自 表格內
 □ Firewall □ QoS □ Management 	Apply Changes Reset Set Security Show Statist Current WDS AP List: MAC Address Tx Rate (Mbps) Comment Select 00:e0:4c:a3:f4:1b Auto	ics

13.設定【BB 接收端】的易天納步驟:(跟 AA 發訊端步驟一樣,網路線再接到 BB 端設定)。 另開啟 IE 流覽器在網址列輸入:192.168.2.2 進入 AP 設定。(已先改成 IP 為.2.2) 請重覆 步驟 8 更改 SSID,建議要取跟 AA 相同名稱。(商務套房等多樓層設同名可自動漫遊) 請重覆步驟 9 更改中繼方式,建議要取跟 AA 相同中繼 Bridge 方式。(一定要設一樣模式) 請重 覆步驟 10 更改加密方式,建議要取跟 AA 相同加密方式跟密碼。(自動漫遊後可自動連線)步驟 11 不需重覆再作,已再步驟 6 先完成,已改為 192.168.2.2 跟 DHCP【Disabled】。

14. 兩端互相設定中繼 AP+WDS,只給指定的易天納回應並接收訊號,這個步驟最重要。請先看上方步驟 4 跟步驟 5 內容,BB(接收端)輸入 AA 發訊端 Mac 位置:00e04ca4e650

選左測【WDS settings】 勾選【Enable WDS】 輸入 AA(Mac 位置)【00e04ca3f41b】 完成【Apply Changes】 完成【Reboot Now】 倒數 40 秒設定。(:會自動產生)

 Site contents: Setup Wizard Operation Mode Wireless Basic Settings Advanced Settings 	WDS Settings Wireless Distribution System uses wireless media to communicate with other APs, like the Ethernet does. To do this, you must set these APs in the same channel and set MAC address of other APs which you want to communicate with in the table and then enable the WDS.
Security Access Control WDS settings Site Survey WPS Schedule	✓ Enable WDS 輸入完按確認會自 MAC Address: 00e04ca4e650 動填進下方表格內 Data Rate: Auto ▼ Comment: 00e04ca4e650 ■
TCP/IP Settings LAN Interface WAN Interface Firewall QoS Management	Apply Changes Reset Set Security Show Statistics Current WDS AP List: Image: Comparison of the security Security Security
management	MAC Address ► Tx Rate (Mbps) Comment Select 00:e0:4c:a4:e6:50 Auto □ Delete Selected Delete All Reset

15. 【WDS】或【AP+WDS】已設定完成。請開啟.254 跟.253 的 pig 值兩者都要同時回應。 【接收端.253】有接網路線到電腦,但【發訊端.254】無接上網路線,但此時兩者都會互通。

C:\	命令提示的	存元 - ping 192.168.1	.254 -t			🔤 命令	合提示手	芹元 - ping 192.168.1	.253 -t		
Repi	y from	172.108.1.254-	byces=32	time=3ms	TTL=64	Reply	rrom	172.168.1.253-	byces=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from.	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from.	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=2ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y fr <mark>om</mark>	192.166.1.254:	bytes=32	time-1ms		Reply	fron	192.168.1.253:	byces=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y fr <mark>om</mark>	192.168.1.254-	bytes=32	time=1ms	ITL≦EE	Reply	from	192.1.68.1.253:	bytes=32	time <ins< th=""><th>TTL=64</th></ins<>	TTL=64
Repl	y fr <mark>e</mark> m	192.1 <mark>68.</mark> 1.254:	bytes=32	time=1ms	∏ L=64	Reply	fron	192.1.68.1.253	bytes=32	ime<1ms	TTL=64
Repl	y fr <mark>o</mark> m	172.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	17L-64	Reply	from	192.166.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64
Repl	y from	192.168.1.254:	bytes=32	time=1ms	TTL=64	Reply	from	192.168.1.253:	bytes=32	time<1ms	TTL=64

16.多台易天納設定注意, Mac 位置要互相指定給對方接收回應時, 不能讓 Mac 設定產生迴圈。

(1) 若只有 2 台易天納就【A 跟 B 互相設定】,

(2)若是有3台易天納就【A跟B互相設定】、【B跟C互相設定】,【A跟C不能互相設定】。 C點易天納會自動透過B點連回到發訊端A點,C點要指定方向回應。(依環境遮蔽決定順序)



- (3) 若是有3台易天納就【A跟C互相設定】、【A跟B互相設定】,【B跟C不能互相設定】。 C點易天納會跟B點一樣,直接對著A點發訊端回應。(依環境遮蔽決定順序)
- (4) 架設環境若 B、C 兩點的位置角度差別太遠,易天納內建的 14dBi 指向增益天線為±20 度, 需 要在 A 點裝兩組分別朝著 B、C 點對傳,兩邊角度調好訊號回應強度變高,下載速度就更快。



17. 補充說明一 (中華電信用戶/Seednet 用戶需要,其他電信業者不需設定)

透過設定撥接讓【AA 發訊端.254】發送無線虛擬 IP 位置傳送到【BB 接收端.253】時, 【AA 發訊端】直接撥接中華電信用戶帳號跟密碼,就不用再按電腦桌面撥接軟體連線。 只需要設定在【AA 發訊端】AP 裸板上,會統一處理撥接給電腦或手持裝置連線上網。 這樣手持無線裝置都可以直接無線連結上網。 如需撥接帳號密碼,【AA 發訊端】的 AP 裸板,請記得把 RJ-45 水晶頭改接到 Wan 埠。

選左測【TCP/IP Settings】 【WAN Interface】 WAN Access Type 選擇【PPPoe】撥接 User Name【輸入中華帳號】 Password【輸入中華密碼】 完成【Apply Changes】 完成【Reboot Now】 倒數 40 秒設定。

🌈 Realtek WLAN AP Webserver - 1	Windows Internet I	Explorer		
💽 🗢 🖉 http://192.168.1.253/	home.asp?t=1336031.	362937		
🚖 我的最愛 🔠 🔹 💥 崴海尼可	無線網路設備線…	₩ 台灣後台管理系統	🏉 Realtek WLAN AP W	ebserver 🥖 🥔 Realtek WLAN AP We
Site contents:	WLAN A WAN In	<i>ccess Point</i> tertace Setup		
 Setup Wizard Operation Mode Wireless Basic Settings 	This page is use your Access Poi by click the item	d to configure the parame int. Here you may change value of WAN Access ty	ters for Internet network which c the access method to static IP, D pe.	onnects to the WAN port of HCP, PPPoE, PPTP or L2TP
Advanced Settings	WAN Access T	ype: PPPoE		
WDS settings	User Name:			
WPS	Password:			
Schedule	Service Name:			
	Connection Typ	Continuous	Connect	Disconnect
	Idle Time:	5	(1-1000 minutes)	
QoS Management	MTU Size:	1452	(1360-1492 bytes)	
	Attain DNS Set DNS M	Automatically		
	⊖ Set DINS Ma	anualiy		
	🔲 Enable uPN	TP		
	Enable IGM	IP Proxy		
	Enable Ping	g Access on WAN Server Access on WAN		
	Enable IPse	ec pass through on VPN c	onnection	
	🗹 Enable PPT	P pass through on VPN	onnection	
	Enable L2T	P pass through on VPN of pass through on VPN of	onnection nnection	
	Apply Chan	ges Reset		

18.補充說明二,剛才已設定 AP 的電腦,需要再跟之前一樣接上網路線有線上網, 請記得要把電腦先前已改過的設定【區域連線】,再改回原先自動取得的 IP 位置。

請再重覆第1個動作,更改電腦網卡為原先的自動取得 IP 位置:

【開始】 【控制台】 【網路連線】按2下 【區域連線】按右鍵 選【內容】 下拉式選單選【TCP/IP】 選【內容】 選【自動取得 IP 位置】 【確定】。

nternet	Protocol (TCP/IP) 內容	?	
一般	其他設定		
如果! 則,!	您的網路支援這項功能,想 您必須詢問網路系統管理員	四可以取得自動指派的 IP 設定。否 可正確的 IP 設定。	
0	自動取得 IP 位址(O) 使用下列的 IP 位址(S):	自動清除内	內容無法輸入 IP
IP	位址(1):	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
子	網路遮罩(U):		
預	設閘道(D):	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	
0	自動取得 DNS 伺服器位址	B	
-01	使用下列的 DNS 伺服器位:	址(E):	
憤	用 DNS 伺服器(P):		
其	他 DNS 伺服器(<u>A</u>):		
		進階(型)	
		確定 取消	

崴海尼可科技 製 如有問題請撥打:06-2523801、06-2522549